

Rengöring och skötselinstruktioner till Scanlight System 540.

Ytor av polykarbonat plast.

Rengöring utföres med en svag såplösning av utspädd grönsåpa. Använd inte dieselolja, bensin eller aceton. Hårt sittande asfaltfläckar avlägsnas försiktigt med lite lacknafta, avtorka sedan med mjuk trasa, därefter återupprepas rengöringen med såplösning för att avlägsna alla rester av lacknaftan.

Följ detta schema vid periodvis rengöring:

1. Skölj av ytorna med varmt vatten.
2. Tvätta ytorna med en svag såplösning.
3. Använd en mjuk trasa eller svamp och torka försiktigt bort smutsen.
4. Vid behov upprepa detta innan ytorna sköljes av. Torka sedan av ytorna med en mjuk trasa för att förhindra fläckar efter torkade vattendroppar.

VIKTIGT.

- * Använd inte slipmedel eller alkaliska rengöringsmedel.
- * Använd aldrig fönsterraka, rakblad eller andra skarpa föremål.
- * Använd inte starka lösningsmedel.
- * Tvätta inte ytorna i solsken eller när det är varmt.

Anodiserade aluminiumprofiler.

De anodiserade aluminiumprofilerna rengöres vid behov med ljummet vatten med tillsats av vanligtvis max 2 % icke aggressivt eller slipande rengöringsmedel. (Använd grönsåpa). Efter rengöringen måste profilerna sköljas rikligt med rent vatten tills allt rengöringsmedel är borta. Aluminiumprofilerna skall rengöras med en mjuk svamp eller med en syntetisk borste med avrundade kanter för att undvika repor. Tvätta alltid uppifrån och ner på överglasningen.

Överglasningar i aggressiv miljö skall tvättas oftare. Dessutom rekommenderar vi regelbundet en inspektion av eventuella skador så att dessa omgående blir reparerade.

Med vänlig hälsning
Scanlight System AB