

SCANLIGHT PR60 Glastaksystem

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

Skötsel- och underhållsinstruktion

Produkt: Scanlight PR60 Glastaksystem

Scanlight glastaksystem rekommenderas att rengöra enligt följande:

- Skölj av fönsterytor med rikligt med ljummet vatten.
- Tvätta med en svag såplösning.
- Använd en mjuk trasa eller svamp och torka försiktigt bort smutsen.
- Skölj av med rikligt med vatten. Torka sedan med en mjuk trasa eller sämskskinn för att förhindra fläckar efter torkade vattendroppar.

Anm. Vid den första rengöringen efter montaget avslut är det extra viktigt att rengöringen utförs med riklig mängd vatten för att undvika repor efter t.ex. damm och sand.

Inglasningsprodukter måste rengöras regelbundet för att förhindra för tidigt åldrande av ytor och packningar. Fastighetsskötaren måste regelbundet försäkra sig om att eventuella dräneringsöppningar och takavvattning är fria från skräp såsom t ex löv.

VIKTIGT

- Använd inte slipmedel eller alkaliska rengöringsmedel.
- Använd aldrig rakblad eller andra skarpa föremål.
- Använd inte starka lösningsmedel, utan endast vattenbaserade produkter

Vi rekommenderar regelbunden inspektion och åtgärd av eventuella skador.

Rök- och brandgasventilations-system:

Rök- och brandgasluckor är säkerhetssystem och bör servas årligen enligt LOS (2003:778) – Lagen om skydd mot olyckor - vilket är fastighetsägarens ansvar.

Motorer till rök- och ventilationsluckor.

Motorerna är underhållsfria förutsatt att de används regelbundet.

Följ detta schema vid underhållskörning. Utförs för varje motor:

1. Kör motorn till dess att den är i sitt yttersta läge då luckan är fullt öppen.
2. Kör motorn tills den är i sitt innersta läge och luckan är helt stängd.

Vi rekommenderar regelbunden inspektion och åtgärd av eventuella skador.

Önskar ni kompletterande information är ni alltid välkomna att ringa eller maila till oss.

Scanlight System AB

042-26 85 50

info@scanlight.se

